

## 「設置時のご注意とお願い。」

1. まず、脚の取付を行って下さい。脚を取り付けないままご使用されますと床にキズを付ける場合があります。(キャスター等あらかじめ脚が付いている製品もあります。)
2. 製品の中脚(下図斜線部)は、テレビなどの重量物を載せた時に本体の歪みを防止するため、しっかりと床面に接地させる必要があります。また、中脚は床面の凹凸に対応するために、床面から離れた位置に設計されています。組立説明図にしたがって、中脚が床面に接するまで中脚およびアジャスター※をまわして調節して下さい。

■ 調整の際は、2人以上で本体を移動し指など挟まないよう、十分ご注意ください。

■ 中脚の調整は本体に重量物が載っていない状態で行って下さい。

